

## Инструкция по настройке Linksys IP Phone и регистрации в системе неПростой номер




### **Уважаемый абонент!**

**Для обеспечения возможностей переадресации входящих вызовов на зарегистрированное SIP-устройство и совершения исходящих звонков, Вы можете использовать телефонный аппарат Linksys IP Phone.**

Для приема вызовов на зарегистрированное SIP-устройство и совершения исходящих звонков с выделенного «неПростого номера», в качестве SIP-устройства рекомендуется использовать телефон **Linksys IP Phone (SPA941 и SPA 942)**.

### ***Настройка параметров соединения с сетью Интернет***

Первоначально на Вашем телефоне необходимо настроить параметры соединения с сетью Internet. Для этого нажмите на телефоне кнопку Настройки (Setup) , выберите пункт 9 (Network); далее введите необходимые настройки для соединения с Internet (параметры настройки предоставляются Интернет-провайдером).

### ***Регистрация SIP-устройства для пользования услугой «неПростой номер»***

После выполнения первоначальных настроек на телефонном аппарате (в дальнейшем ТА), необходимо, воспользовавшись любым Web-браузером (Internet Explorer, Mozilla Firefox и пр.).

В адресной строке наберите IP-адрес Вашего ТА (если IP-адрес получен автоматически (например, DHCP), посмотреть его можно на самом ТА, войдя в Настройки в пункт 9 (Current IP)).

Далее необходимо ввести основные настройки для подключения к «неПростому номеру»:

1. В правом верхнем углу выберите Admin Login (рис.1).
2. Выберите вкладку Ext 1 (рис.2).



A Division of Cisco Systems, Inc.

## Linksys Telephone Configuration

Info

System

User

[Admin Login](#) [basic](#) | [advanced](#)  
[Personal Directory](#) [Call History](#)

### System Information

DHCP:	DHCP	Current IP:	172.17.3.96
Host Name:	SipuraSPA	Domain:	rts
Current Netmask:	255.255.255.0	Current Gateway:	172.17.3.1
Primary DNS:	195.90.128.107		
Secondary DNS:	172.17.5.220 172.17.5.132		

### Product Information

Product Name:	SPA-942	Serial Number:	4LO00HC05442
Software Version:	5.1.15(a)	Hardware Version:	1.0.3(524f)
MAC Address:	000E08D57ADE	Client Certificate:	Installed
Customization:	Open	Licenses:	None

### Phone Status

Current Time:	4/13/2010 22:08:58	Elapsed Time:	13 days and 18:19:17
Broadcast Pkts Sent:	2	Broadcast Bytes Sent:	689
Broadcast Pkts Recv:	694935	Broadcast Bytes Recv:	64359523
Broadcast Pkts Dropped:	0	Broadcast Bytes Dropped:	0
RTP Packets Sent:	398821	RTP Bytes Sent:	95717040
RTP Packets Recv:	596328	RTP Bytes Recv:	95411385
SIP Messages Sent:	81791	SIP Bytes Sent:	28814957
SIP Messages Recv:	81603	SIP Bytes Recv:	40844963
External IP:		Operational VLAN ID:	n/a

Рисунок 1

General

Line Enable:

NAT Settings

NAT Mapping Enable:

NAT Keep Alive Enable:

SIP Settings

SIP Port:

SIP Debug Option:

Call Feature Settings

Message Waiting:

Default Ring:

Mailbox ID:

Proxy and Registration

Proxy:

Register:

Make Call Without Reg:

Register Expires:

Ans Call Without Reg:

Subscriber Information

Display Name:

User ID:

Password:

Use Auth ID:

Auth ID:

Audio Configuration

Preferred Codec:

Use Pref Codec Only:

Second Preferred Codec:

Third Preferred Codec:

Silence Supp Enable:

DTMF Tx Method:

Рисунок 2

2.1 Если Ваш «неПростой номер» работает *по кредитной схеме*: в поле **Proxy and Registration** в графе **Proxy** введите:

\*\*\*\*\*.pbx.rosnet.ru,

где вместо звездочек введите Ваш «неПростой номер».

2.2 Если Ваш «неПростой номер» работает *по авансовой схеме*: в поле **Proxy and Registration** в графе **Proxy** введите:

\*\*\*\*\*.phone.rosnet.ru,

где вместо звездочек введи Ваш «неПростой номер».

3. В поле **Subscriber Information** в графе **User ID** введите Ваш логин (логин отображается в меню «Профиль» личного кабинета пользователя в поле «Логин», например «user»).

В графе **Password** введите Ваш пароль (пароль предоставляется при подключении «неПростого номера» и используется также для доступа в личный кабинет).

**Пример настроек показан на рисунке 2.**

4. После ввода и сохранения всех необходимых настроек, можно совершать исходящие звонки со своего телефонного аппарата и принимать переадресованные на него вызовы. При этом, для обеспечения возможности приема переадресованных вызовов и совершения исходящих звонков, должны быть выполнены следующие условия:









4.1 У Вас должна быть подключена услуга SIP-регистрации (Пользователи авансовой схемы могут это сделать самостоятельно в Личном кабинете Пользователя в разделе **Управление услугами**, Пользователи Кредитной схемы должны обратиться к оператору и заключить соответствующее Дополнительное соглашение к Договору).

4.2 В Личном кабинете Пользователя, в разделе Контакты необходимо добавить соответствующий номер переадресации, который совпадает с Логинем Пользователя (логин отображается в меню «Профиль» личного кабинета пользователя в поле «Логин», например «user») (рис.3).

Личный кабинет

- Профиль
- Контакты**
- Голосовая почта
- Журнал вызовов
- Управление услугами
- Состояние счёта и оплата
- История списаний и начислений
- История платежей
- Записная книжка

Контактные номера пользователя user (6650586)

Включить	Номер	Приоритет	Время дозвона	Тип контакта	Список фильтрации	Рабочие часы	
<input checked="" type="checkbox"/>	6650586 (В сети)	40	10				
<input type="checkbox"/>	84957813228	60	40				

Номер  Приоритет  Время дозвона  Тип контакта

Кликните по значению, чтобы изменить его. Для сохранения изменений нажмите Enter

Рисунок 3

Номер Сервисной службы Абонентов: (495) 66-33-000